




USO	DESCRIZIONE	TIPO
<p>UNITA' DEGENZA senza fonia</p>	<p><b>UNITA' DEGENZA PASSIVA</b> tipo T6 BC2 Unita' degenza passiva per sistema di chiamata infermiera. Versione da incasso , placca esterna a pressione. La stazione degenza prevede: -tasto di chiamata rosso, -reset chiamata da stazione di camera -presa per pulsantiera pensile di chiamata -comando luce lettura e luce ambiente -memoria ottica di chiamata</p>	
<p>UNITA' DEGENZA con fonia</p>	<p><b>UNITA' DEGENZA</b> tipo T6 UDF Unita' degenza con fonia per sistema di chiamata infermiera. Versione da incasso , placca esterna a pressione. La stazione degenza prevede: -tasto di chiamata rosso, -tasto di reset/ chiamata assistenza verde, -presa per pulsantiera pensile di chiamata -memoria ottica di chiamata -presa per allarme medicale esterno -altoparlante/microfono -fonia vivavoce</p>	
<p>UNITA' DEGENZA con fonia</p>	<p><b>UNITA' DEGENZA</b> tipo T6 US Unita' degenza con fonia per sistema di chiamata infermiera. Versione da incasso , placca esterna a pressione. La stazione degenza prevede: -tasto di chiamata rosso, -tasto di reset/ chiamata assistenza verde, -ingresso chiamata esterna (da trave testaletto) -memoria ottica di chiamata -presa per allarme medicale esterno -altoparlante/microfono -fonia vivavoce</p>	
<p>UNITA' CAMERA con fonia e display</p>	<p><b>UNITA' DI CHIAMATA E PRESENZA</b> tipo T6 URC Unita' di chiamata e presenza camera con fonia per sistema di chiamata infermiera . Versione da incasso , placca esterna a pressione. La stazione prevede: -una chiamata camera, una chiamata bagno -presenza camera con display -tasto di accensione/acquisizione chiamata, rosso, -tasto di reset/ chiamata assistenza verde, -memoria ottica di chiamata -altoparlante/microfono -fonia in chiamata vivavoce, in risposta parla/ascolta</p>	